

Sử dụng nhanh nhiệt kế tự ghi ApLog TempU 03

Thiết bị có thể sử dụng khi được cài đặt sẵn các thông số. Khi đã cài sẵn ta có thể sử dụng đơn giản như sau:

Bước 1(xem trạng thái): Trường hợp màn hình đang tắt, nhấn nút “tam giác” 1 lần, màn hình hiển thị nhiệt độ và trạng thái PIN cho biết thiết bị đã sẵn sàng.

Bước 2(khởi động): Nhấn giữ nút “tam giác” khoảng trên 3 giây đèn “OK”(màu xanh) sáng 3 giây, màn hình hiển thị nhiệt độ/độ ẩm, trạng thái PIN và có thêm biểu tượng “▶”. Khi đó nhiệt kế đã được khởi động thành công và bắt đầu ghi nhiệt độ/độ ẩm.

Bước 3: Đặt nhiệt kế vào vị trí cần đo nhiệt độ/độ ẩm.

Bước 4(dừng ghi): Trường hợp màn hình đang tắt ta nhấn nút “Tam giác” 1 lần, màn hình hiển thị. Sau đó ta nhấn giữ nút “vuông” khoảng trên 3 giây đèn “Alarm” (màu đỏ) sáng 3 giây, màn hình hiển thị nhiệt độ/độ ẩm, trạng thái PIN và có biểu tượng “■” cho biết đã dừng ghi thành công (nhiệt độ vẫn hiển thị nhưng thiết bị đã dừng ghi).

Bước 5(xem dữ liệu): Cắm thiết bị vào máy tính thông qua cổng USB, dữ liệu sẽ được tạo tự động ra dưới dạng File PDF và File EXCEL chứa trong bộ nhớ (Mở máy tính và xem dữ liệu như một USB)

Lưu ý: khi kết nối thiết bị với máy tính thiết bị cũng sẽ dừng ghi.

Để sử dụng lại thiết bị ta thực hiện lại từ bước 2. Lưu ý khi thực hiện lại từ bước 2, dữ liệu trong thiết bị sẽ bị xóa hoàn toàn. Vì vậy ta nên lưu lại dữ liệu trên máy tính trước khi thực hiện bước 2.

Lưu ý: Không cắm thiết bị vào máy khi thiết bị hết PIN hoặc không có PIN.

Thiết bị có thể cài đặt mặc định và sử dụng không cần phần mềm. Nếu muốn kiểm tra và thay đổi các thông số cài đặt chúng ta sử dụng phần mềm “APLOG”.

Mở phần mềm>> màn hình sau xuất hiện:

Cắm thiết bị vào máy tính >> chọn “Read”

*** Log Interval:** Thời gian giữa các lần ghi (600s = 10 phút, có thể thay đổi)

*** Stop Mode:** Cho phép dừng bằng nút (chọn tích)

*** Time Zone:** múi giờ (chọn +7)

*** Description:** Nhập tên đơn vị sử dụng

- Thay đổi các thông số khác nếu muốn

- Nhấn “**SAVE**” để hoàn tất và tiếp tục sử dụng bình thường.