



Hướng dẫn



01 Nhấn giữ trong vòng 5 giây, đèn **RECORD LED** sẽ nhấp 10 lần thông báo đã khởi động thành công. Xé bỏ miếng dán số seri để xác nhận nhiệt kế đã được khởi động.



02 Nhấn 1 lần để kiểm tra trạng thái của nhiệt kế. Nhấn đúp 2 lần để đánh dấu thời điểm.



03 Nhấn giữ trong vòng 5 giây để dừng ghi. Đèn **STATUS LED** nhấp 10 lần thông báo đã dừng ghi thành công. Lưu ý đã dừng thì nhiệt kế không khởi động lại được.



04 Sau khi dừng ghi, xé bỏ vỏ ngoài và kết nối nhiệt kế với máy tính qua cổng USB. Một file báo cáo bằng PDF và CSV sẽ tự động được tạo ra.

Các chỉ thị của đèn báo Start / Stop

Trạng thái	Hành động	Hiện thị của LED
Khởi động	Nhấn giữ 5 giây	RECORD LED Nhấp 10 lần ●●●●●●●●●●
Đánh dấu	Nhấn đúp	STATUS LED + RECORD LED Nhấp 5 lần ●●●●●
Dừng ghi	Nhấn giữ 5 giây	STATUS LED Nhấp 10 lần ●●●●●●●●●●

Kiểm tra trạng thái bằng cách nhấn 1 lần

Trạng thái	Hành động	Hiện thị của LED
Chưa khởi động	Nhấn 1 lần	STATUS LED + RECORD LED Nhấp 1 lần ●●
Đang ghi - OK	Nhấn 1 lần	RECORD LED Nhấp 1 lần ●
Đang ghi - Alarm	Nhấn 1 lần	STATUS LED Nhấp 1 lần ●
Đã dừng - OK	Nhấn 1 lần	RECORD LED Nhấp 2 lần ●●
Đã dừng - OK	Nhấn 1 lần	STATUS LED Nhấp 2 lần ●●