


# Hướng dẫn - tempmate®-S1

## Single-Use Temperature Logger



### Hướng dẫn

- 
- 01** Nhấn giữ trong vòng 5 giây, đèn **RECORD LED** sẽ nhấp 10 lần thông báo đã khởi động thành công. Xé bỏ miếng dán số seri để xác nhận nhiệt kế đã được khởi động.
- 02** Nhấn 1 lần để kiểm tra trạng thái của nhiệt kế. Nhấn đúp 2 lần để đánh dấu thời điểm.
- LƯU Ý:**
- Nhiệt kế là loại sử dụng một lần.
  - Không xé lớp bọc chống nước.
  - Nếu đèn **STATUS** sáng trong 3 giây, vui lòng không sử dụng nhiệt kế (bảo pin yếu)
- 
- 03** Nhấn giữ trong vòng 5 giây để dừng ghi. Đèn **STATUS LED** nhấp 10 lần thông báo đã dừng ghi thành công. Lưu ý đã dừng thì nhiệt kế không khởi động lại được.
- 
- 04** Sau khi dừng ghi, xé bỏ vỏ ngoài và kết nối nhiệt kế với máy tính qua cổng USB. Một file báo cáo bằng PDF và CSV sẽ tự động được tạo ra.

### Các chỉ thị của đèn báo Start / Stop

Trạng thái	Hành động	Hiện thị của LED
Khởi động	Nhấn giữ 5 giây	RECORD LED Nhấp 10 lần <span style="color: blue;">●●●●●●●●●●</span>
Đánh dấu	Nhấn đúp	STATUS LED + RECORD LED Nhấp 5 lần <span style="color: red;">●●●●●</span>
Dừng ghi	Nhấn giữ 5 giây	STATUS LED Nhấp 10 lần <span style="color: red;">●●●●●●●●●●</span>

### Kiểm tra trạng thái bằng cách nhấn 1 lần

Trạng thái	Hành động	Hiện thị của LED
Chưa khởi động	Nhấn 1 lần	STATUS LED + RECORD LED Nhấp 1 lần <span style="color: red;">●●</span>
Đang ghi - OK	Nhấn 1 lần	RECORD LED Nhấp 1 lần <span style="color: blue;">●</span>
Đang ghi - Alarm	Nhấn 1 lần	STATUS LED Nhấp 1 lần <span style="color: red;">●</span>
Đã dừng - OK	Nhấn 1 lần	RECORD LED Nhấp 2 lần <span style="color: blue;">●●</span>
Đã dừng - OK	Nhấn 1 lần	STATUS LED Nhấp 2 lần <span style="color: red;">●●</span>